

家用 貨物 など	通自動車及び小型自動車	40～49、400～499、40A～49Z、 4A0～4Z9、4AA～4ZZ、6、60～ 69、600～699、60A～69Z、6A0～ 6Z9、6AA～6ZZ	が定める塗色
	○ 乗車定員が10人以下の専ら幼児の運送を目的とする自家用の普通自動車、小型自動車	○ 3、30～39、300～399、30A～ 39Z、3A0～3Z9、3AA～3ZZ、5、 50～59、500～599、50A～59Z、 5A0～5Z9、5AA～5ZZ、7、70～ 79、700～799、70A～79Z、7A0～ 7Z9、7AA～7ZZ	○ 白地に緑文字 又は国土交通大臣 が定める塗色
	○ 乗車定員が10人以下で車両総重量が8トン未満の特種用途に供する自家用の普通自動車、小型自動車	○ 8、80～89、800～899、80A～ 89Z、8A0～8Z9、8AA～8ZZ	○ 白地に緑文字 又は国土交通大臣 が定める塗色
	○ 乗車定員が10人以下で車両総重量が8トン未満の自家用の大型特殊自動車	○ 9、90～99、900～999、90A～ 99Z、9A0～9Z9、9AA～9ZZ、0、 00～09、000～099、00A～09Z、 0A0～0Z9、0AA～0ZZ	○ 白地に緑文字 又は国土交通大臣 が定める塗色
	○ 乗車定員が10人以下の乗用の普通自動車、小型自動車及び検査対象軽自動車であるレンタカー	○ 3、30～39、300～399、30A～ 39Z、3A0～3Z9、3AA～3ZZ、5、50 ～59、500～599、50A～59Z、 5A0～5Z9、5AA～5ZZ、7、70～ 79、700～799、70A～79Z、7A0～7Z 9、7AA～7ZZ	○ 白地に緑文字 若しくは黄地に黒 文字又は国土交通 大臣が定める塗色 であって、平仮名 文字が「れ」、「 わ」のもの
	○ 貨物の運送の用に供する検査対象軽自動車であるレンタカー	○ 0～49、400～499、40A～49Z、 4A0～4Z9、4AA～4ZZ	○ 黄地に黒文字 又は国土交通大臣 が定める塗色であ って、平仮名文字 が「わ」のもの
事業 用 など	○ 自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車		○ 緑地に白文字 又は国土交通大臣 が定める塗色
	○ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であるレンタカー	○ 1、10～19、100～199、10A～ 19Z、1A0～1Z9、1AA～1ZZ、4、40 ～49、400～499、40A～49Z、 4A0～4Z9、4AA～4ZZ、6、60～ 69、600～699、60A～69Z、6A0～6Z 9、6AA～6ZZ	白地に緑文字又は 国土交通大臣が定 める塗色であって 、平仮名文字が「 れ」、「わ」のも の
	○ 乗車定員が11人以上の自家用自動車(いわゆる自家用のバスなど)	○ 2、20～29、200～299、20A～ 29Z、2A0～2Z9、2AA～2ZZ、8、80 ～89、800～899、80A～89Z、 8A0～8Z9、8AA～8ZZ	○ 白地に緑文字 又は国土交通大臣 が定める塗色
	○ 乗車定員が10人以下で車両総重量が8トン以上の自家用自動車(いわゆる自家用の大型貨物自動車など)	○ 1、10～19、100～199、10A～ 19Z、1A0～1Z9、1AA～1ZZ、8、80 ～89、800～899、80A～89Z、 8A0～8Z9、8AA～8ZZ、9、90～ 99、900～999、90A～99Z、9A0～9Z 9、9AA～9ZZ、0、00～09、 000～099、00A～09Z、0A0～0Z9、0 AA～0ZZ	○ 白地に緑文字 又は国土交通大臣 が定める塗色

2 日常点検の実施の方法

日常点検は、ユーザーの皆さんが、日頃自動車を使用していく中で、自分自身の責任において行う点検です。この点検は、ユーザーの皆さん自身が運転席にすわったり、エンジン・ルームをのぞいたり、また、自動車の周りを回りながら自動車の状態をみることによって容易に実施可能なものを中心としています。

「自家用乗用など」に分類される自動車のユーザーの皆さんは、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に、例えば、行楽や帰省などの高速道路を利用した長距離走行の前や、洗車・給油を行うときなどを一つの目安に実施することが必要です。なお、全ての点検項目をまとめて実施する必要はありません。タイヤの点検などは機会あるごとに行うのがよく、使用期間の長いバッテリーなども注意を払うのがよいでしょう。

また、「自家用貨物車など」と「事業用など」に分類される自動車については、一日一回、その運行の前を実施することが必要です。『これは大型トラックやバス、タクシーなどの自動車は、多くの人や物を運搬し、公共性が高いことなどから、より確実な点検を実施していただくためのもの』

です。』特に安全上重要な装置であるタイヤ、ブレーキ等に関しては、大型車を対象として、機構に応じたより丁寧な点検を適切な時期に実施することが必要です。
 ここでは、以上の点を踏まえて標準的な点検の実施の方法について説明しています。
 日常点検の実施方法

点 検 箇 所		点検項目	点 検 の 実 施 の 方 法
運行中の異状箇所		当該箇所の異状	○ 前日又は前回の運行中に異状を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。
運 転 席 で の 点 検	ブレーキ・ペダル	踏みしろ、ブレーキのきき	○ エンジンをかけた状態でブレーキ・ペダルをいっぱい踏み込んだとき、床板とのすき間(踏み残りしろ)や踏みごたえが適当であるかを点検します。 (床板とのすき間が少なくなっているときや、踏みごたえがやわらかく感じるときは、ブレーキ液の液漏れ、空気の混入によるブレーキのきき不良のおそれがあります。) ○トラック、バスなどのエア・ブレーキが装着されている自動車にあっては、踏みしろの点検は不要です。 なお、「車の周りからの点検」の欄を参照してください。
	駐車ブレーキ・レバー(パーキング・ブレーキ・レバー)	引きしろ(踏みしろ)	○ パーキング・ブレーキ・レバーをいっばいに引いた(踏んだ)とき、引きしろ(踏みしろ)が多すぎたり、少なすぎたりしないかを点検します。 ○トラック、バスなどにおいて用いられるホイールパーク式(空気式車輪制動型)にあっては、エンジンをかけて規定の空気圧の状態、レバーを駐車位置まで引いたとき、レバーが固定され、空気の排出音が聞こえるかを点検します。
	原動機(エンジン)	※かかり具合、異音	○ エンジンが速やかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。また、エンジン始動時及びアイドル状態、異音がないかを点検します。
		※低速、加速の状態	○ エンジンを暖機させた状態で、アイドル時の回転がスムーズに続くかを点検します。 ○ エンジンを徐々に加速したとき、アクセル・ペダルに引っ掛かりがないか、また、エンスト、ノッキングなどを起こすことなくスムーズに回転するかを走行するなどして点検します。
	ウインド・ウォッシャー	※噴射状態	○ ウインド・ウォッシャー液の噴射の向き及び高さが適当かを点検します。
	ワイパー	※拭き取りの状態	○ ワイパーを作動させ、低速及び高速の各作動が不良でないかを点検します。 ○きれいに拭き取れるかを点検します。
	◎空気圧力計	空気圧力の上がり具合	○ エンジンをかけて、空気圧力の上がり具合が極端に遅くないかを点検します。また、空気圧力が空気圧力計の表示に示された範囲にあるかを点検します。
◎ブレーキ・バルブ	排気音	○ ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキ・バルブからの排出音が正常であることを点検します。	
エン ジ ン ・ ル ー ム の	ウインド・ウォッシャー・タンク	※液量	○ ウインド・ウォッシャー液の量が適当かを点検します。
	ブレーキのリザーバ・タンク	液量	○ リザーバ・タンク内の液量が規定の範囲(MAX～MINなど)にあるかを点検します。
	バッテリー	※液量	○ バッテリー各槽の液量が規定の範囲(UPPER～LOWERなど)にあるかを車両を揺らすなどして点検します。
	ラジエータなどの冷却装置	※水量	○ リザーバ・タンク内の冷却水の量が規定の範囲(MAX～MINなど)にあるかを点検します。 (冷却水の量が著しく減少しているときは、ラジエータ、ラジエータ・ホースなどからの水漏れのおそれがあります。)
	潤滑装置	※エンジン・オ	○ エンジン・オイルの量がオイル・レベル・ゲージに

点 検		イルの量	より示された範囲内にあるかを点検します。
	△ファン・ベルト	※張り具合、損傷	○ ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度であるかを点検します。 ○ ベルトに損傷がないかを点検します。
車 の 周 り か ら の 点 検	灯火装置、方向指示器	点灯・点滅具合、汚れ、損傷	○ エンジン・スイッチを入れ、前照灯、制動灯などの灯火装置の点灯具合や方向指示器の点滅具合が不良でないかを点検します。 ○ レンズや反射器に汚れや変色、損傷などがいないかを点検します。
	タイヤ	空気圧	○ タイヤの接地部のたわみの状態により、空気圧が不足していないかを点検します。 (扁平チューブレスタイヤなどのようにたわみの状態により空気圧不足が分かりにくいものや、長距離走行や高速走行を行う場合には、タイヤゲージを用いて点検します。)
		□取付けの状態	○ ディスク・ホイールの取付状態について、目視により次の点検を行います。 ・ ホイール・ナットの脱落、ホイール・ボルトの折損等の異状はないか。 ・ ホイール・ボルト付近にさび汁が出た痕跡はないか。 ・ ホイール・ナットから突出しているホイール・ボルトの長さに不揃いはないか。 ○ ディスク・ホイールの取付状態について、ホイール・ボルトの折損、ホイール・ナットの緩み等がないかを点検ハンマなどを使用して点検します。 (タイヤ交換の際には、「3 定期点検の実施の方法」の「ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷」に示す方法その他の方法により点検し、タイヤ交換後、ディスク・ホイールの取付状態に適切な馴染みが生じる走行後(一般的に50~100km走行後が最も望ましい)とされています。)、トルク・レンチを用いるなどにより規定トルク(自動車製作者が定めるトルク値をいう。))でホイール・ナットを締め付けます。この場合において、JIS方式のダブル・タイヤの場合は、ホイール・ボルトの半数(1個おき)のアウト・ナットを緩めて、インナー・ナットを締め付けます。次に、緩めたアウト・ナットを締め付けます。その後、ホイール・ボルトの残りの半数のアウト・ナット及びインナー・ナットについても同様の措置を講じます。)
		亀裂、損傷	○ タイヤの全周に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。また、タイヤの全周にわたり、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検します。
		異状な摩耗	○ タイヤの接地面が異状に摩耗していないかを点検します。
		※溝の深さ	○ 溝の深さに不足がないかをウェア・インジケータ(スリップ・サイン)などにより点検します。
	◎エア・タンク	タンク内の凝水	○ ドレン・コックを開いて、タンクに水がたまっていないかを点検します。
	◎ (ブレーキ・ペダル)	※ (踏みしろ、ブレーキのきき)	○トラック、バスなどのエア・ブレーキが装着されている自動車にあっては、運行状況により適切な時期にブレーキ・チャンバのロッドのストロークと、ブレーキ・ドラムとライニングのすき間について、次の点検を行います。 ・ ブレーキ・ドラムとライニングのすき間が手動調整方式のものにあっては、規定の空気圧の状態、ブレーキペダルを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、点検孔のあるものはシクネス・ゲージにより、また、点検孔のないものはアジャスタにより、すき間を点検します。 ・ フル・エア・ブレーキが装着されている自動車にあっては、規定の空気圧の状態、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱい踏み込ませ、ブレーキ・チャンバのロッドのストロークが規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。

- (注) 1 ※印の点検項目は、「自家用貨物など」、「事業用など」に分類される自動車にあっても、
 2 ②印の点検箇所は、エア・ブレーキなどから判断した適切な時期に行えばよいものです。
 3 △印の点検箇所は、「自家用乗用など」に分類される自動車にあつては、定期点検の際に
 4 実施する点検項目は、「大型車」の場合に点検してください。

3 定期点検の実施方法は、構造・装置の自動車に関し標準的な使用を前提として、定期的に行う必要のある点検を、定めたものです。「自家用乗用など」に分類される自動車には、1年点検と2年点検の2種類があり、また、「事業用など」に分類される自動車には、6月点検と12月点検の2種類があります。ここでは、標準的な点検の実施方法を説明していません。なお、特種な構造・装置の自動車や、走行距離が多いなど使用の状況が厳しい場合（いわゆるシビアコンディション）には、表に示されていない点検（メーカーなどが発行する点検整備の情報を参考として行う点検）が必要となります。

- ① 安全な場所を選ぶ。
 ② ユーザー自身が定期点検のうちの一部を行おうとする場合には、知識、技量に見合ったものを行う。
 ③ 適切な機械・工具や測定器具を使用する。
 ④ 自動車検をを行う。（自動車に備付の簡易なジャッキは、タイヤ交換時に使用するものです。）

(注) 1 「リフト・アップなどの状態」で、ジャッキの意、味は、次のとおりです。
 「目視などにより点検する」……主として目視や手により点検することをいいます。
 「スパナなどにより点検する」……スパナ、レンチ、点検ハンマなどの工具を使用して点検することをいいます。
 「スケールなどにより点検する」……スケール、ノギス、ダイヤル・ゲージなどの測定器により、測定・点検することをいいます。
 「規定……」……自動車製作者の定める方法、範囲又は値などをいいます。

2 「四輪自動車など」の表中「点検時期」欄で、「距離」と付した点検項目については、前回その項目について定期点検をしたときからの走行距離が、「自家用乗用など」については年間当たり5,000km（2年点検の対象の場合は2年間で10,000km）に満たない場合、「自家用貨物など」と「事業用など」については3月当たり2,000km、（点検項目が6月点検の対象の場合は6月で4,000km、12月点検の対象の場合は年間8,000km）に満たない場合には省略することができませんが、2回連続して省略することはできません。

3 「二輪自動車」の表中「点検時期」欄で、「距離」と付した点検項目については、前回その項目について定期点検をしたときからの走行距離が、年間当たり1,500kmに満たない場合には省略することができませんが、2回連続して省略することはできません。

4 「四輪自動車など」の表中「点検項目」欄で、※印を付した点検項目については、バス、タクシー、乗用のレンタカーなどについて行ってください。

定期点検の実施方法

(1) 四輪自動車など

点検箇所	点検項目	点検時期 (年又は月ごと)					点検の実施方法
		自家用乗用など	自家用貨物など	大型特殊	事業用など	被牽引自動車	
かじ取り装置	ハンドル 操作具合	2年	12月	12月	12月		○ 次の点検を行います。 ・ 一定車速で平坦な路面を直進中、ハンドルが振れることがないか、また、左右に取られることがないか。 ・ 走行中にハンドルを操作したとき、操作が異常に重くないか、また、戻りがよいか。 ・ ハンドルを上下、左右、軸方向に動かしたときにがたがないか、また、ハンドルを直進位置から左右に回したときの遊びの量が適当であるか。
（ス）	ギヤ・ボックス オイル漏れ				12月		○ リフト・アップなどの状態で、ギヤ・ボックス各部からのオイル漏れ

テ ア リ ン グ)	ス						がないかを目視などにより点検します。
		取付けの緩み	2年距離	12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、ギヤ・ボックスとフレームとの取付けに緩みがないかをスパナなどにより点検します。
	ローダー類（アグレンジ、ムスリ、キー）	緩み、た、傷が損	2年距離	12月	12月	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、ロッド、アーアム類について、可動部を揺すねて、手で揺すねて、次の方向に行かないか。 ・ 伝わる方向に緩みがないか。 ・ 結部に緩みがないか。 ・ 取付部に緩みがないか。 ・ 曲がりや損傷がないか。 ・ 割ピンが欠損していないか。
		ボールジョイントのダストブーツの亀裂損傷	2年	12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、ロッド、アーアム類のボールジョイントのダストブーツにより亀裂や損傷がないかを点検します。
	ナックル	連結部がた		12月	12月	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、補助者にブレーキ・ペダルを踏ませ、タイヤの上下に手を掛けて動かし、キング・ピン又はボールジョイントにたががないかを点検します。
	かり取車輪	ホイール・アメント	2年距離	12月		12月	○ ホイール・アライメント・テスト（又は、キャンバ・キヤスタ・キングス・ゲージ、トーイン・ゲージ）を用いて、キャンバ、キヤスタ、トーイン（及びキング・ピンの傾斜角度）が規定の範囲にあるかを点検します。（タイヤの異状摩耗、ハンドルの振れ、車体の傾きなどの異状が認められない場合は、サイド・スリップ・テストにより点検してもよい。）
	パワーステアリング装置	ベルトの緩みと損傷	1年	6月	6月	3月	○ 定められたプーリ間のベルト中央部を手（約10kg）で押したとき、たわみ量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。 ○ ベルト全周にわたって内側、側面に著しい摩耗や損傷、亀裂がないかを目視などにより点検します。
		オイル漏れ、オイル量	2年	12月	12月	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ ギヤ・ボックス、オイル・ポンプ、ホース、パイプ、接続部などからのオイル漏れがないか。 ・ ホースの劣化によるふくらみや損傷、亀裂などがないか。 ○ アイドリング状態でハンドルの数回据え切りをして油温を上げた後、リザーバ・タンクのオイル量を点検します。（車両によっては、冷間時エンジン停止状態で点検する車両もあります。）
		取付けの緩み	2年距離	12月	12月	12月	○ リフト・アップの状態で、スパナなどにより、次の点検を行います。 ・ オイル・ポンプ及びギヤ・ボックスの取付部に緩みがないか。 ・ ホース及びパイプの接続部に緩みがないか。
	制	ブレーキ・ペ	遊び、踏み込	1年	6月	12月	3月

動 装 置 （ ブ レ ー キ ）	ダル	と床の間 だのとき んき板す						<ul style="list-style-type: none"> ○ ダル遊ケー ペをス レキ・ペ キ押か 一でるす レまあま ブルにし るにいた じ囲検か かをのり を強す て抗定よ に抵規に しでがど に手量な をのル ○ エ ・ベ とる か す 。混
		ブレーキ の効合 ぎの具	1年	6月	12月	3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 乾燥した路面を走るとしてブレーキの踏力を得られ、進行方向にブレが生じやすくなる。ブレーキの踏力を得られ、進行方向にブレが生じやすくなる。ブレーキの踏力を得られ、進行方向にブレが生じやすくなる。 ○ テスタで点検する場合、左右前後輪の制動力を点検する。
	駐 車 ブ レ ー キ 機 構	引きし ろ(踏み しろ)	1年	6月	12月	3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)を規定の力で操作したとき、引きしろ(踏みしろ)が、規定のノッチ数(ラチェットがかみ込む音で確認)の範囲にあるか、また、開放時に走行位置に保持されるかを点検します。 ○ トラック、バスなどにおいて用いられるホイールパーク式(空気式車輪制動型)にあつては、エンジンをかけて規定の空気圧の状態、レバーを駐車位置まで引いたとき、引かかたりの異状がなく、かつ、空気圧の低下音が聞こえなく、また、レバーが保持されるかを点検します。
	ブレーキ の効合 ぎの具	1年	6月	12月	3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 乾燥した急坂(5分の1(20%)勾配)の路面で、停止状態が保持できるかを点検します。 ○ ブレーキ・テストで点検する場合、制動力が規定値以上あるかを点検します。ただし、トラック、バスなどにおいて用いられるホイールパーク式(空気式車輪制動型)にあつては、エンジンをかけて規定の空気圧の状態にして、レバーを駐車位置(又はテストポジション)まで引き点検します。 	
	ホース 及び パイ プ	漏れ、 傷及び 損取 り状態	1年	6月	6月	3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホース、パイプ及び接続部に液漏れや損傷がないかを目視などにより点検します。 ・ 走行中の振動やハンドルの操作などによりパイプ及びホースが車体など他の部分と接触しないかを目視などにより点検します。 ・ ホースに劣化による亀裂や損傷がないかを目視などにより点検します。 ・ 接続部及びクランプに緩みなどがないかを目視などにより点検します。 ○ エア・ブレーキの状態に於いては、リフト・アップなどの状態で、ホース及びパイプの接続部が石けん水などを塗って点検し、内圧が規定値に達しないうちに点検させ、圧力計

							により空気圧の保持状態からエア漏れがないかを点検します。
リザーバ・タンク	ブレーキ液の量		12月	12月	3月		<ul style="list-style-type: none"> ○ リザーバ・タンクの液量が規定の範囲(MAX～MINなど)にあるかを点検します。 ○ リザーバ・タンク周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。また、通気孔のある場合には、通気孔の詰まりを目視などにより点検します。
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパー	液漏れ	1年					<ul style="list-style-type: none"> ○ マスタ・シリンダの周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、ホイール・シリンダのブーツ周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、ディスク・キャリパーの周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。
	機能、摩耗、損傷	2年	12月	12月	12月		<p>(摩耗、損傷の点検)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ マスタ・シリンダに損傷や液漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、ホイール・シリンダ(シリンダ・ブーツ内を含む。)に損傷や液漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、ディスク・キャリパーに損傷や液漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ 必要がある場合には、マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパーを分解し、シリンダ、ピストン、ピストン・カップ、ピストン・シール、チェック・バルブ、ブーツなどに摩耗、損傷、腐食、劣化がないかを目視などにより点検します。 <p>(機能の点検)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間及びブレーキのきき具合に異常がないことを確認します。
ブレーキ・チャンバ	ロッドストローク				3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 規定の空気圧の状態、当該点検の補助者にブレーキ・ペダルを一杯踏み込ませ、ロッドのストロークが規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。
	機能				12月	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 規定の空気圧の状態、当該点検の補助者にブレーキ・ペダルを一杯踏み込ませ、チャンバのクランプ回りに石けん水などを塗ってエア漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ ペダルを戻したときのチャンバ・ロッドの戻りに異常がないかを目視などにより点検します。 ○ 必要がある場合には、ブレーキ・チャンバを分解し、ダイヤフラム、スプリング、ゴム部品などに損傷や劣化がないかを目視などにより点検します。
ブレーキ	機能		12月	12月	12月		<ul style="list-style-type: none"> ○ 規定の空気圧の状態、当該点検

<p>キ・バ ル・ツ ク・レ ク・ズ リ・バ リ・ブ レ・ー ル・ブ</p>						<p>の補助者にブレーキ・ペダ に踏み込ま・レ・リー・キ・ル ク・ク・ク・ク・ク・ク・ク・ク リ・リ・リ・リ・リ・リ・リ バ・バ・バ・バ・バ・バ・バ ル・ル・ル・ル・ル・ル・ル ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ</p>
<p>リ・エ マ・ジ ー・エ ン・シ ン・シ バ・ル ブ</p>	<p>機能</p>				<p>12月</p>	<p>○ 規定の補助に踏み込ま・レ・リー・キ・ル の補助者にブレーキ・ペダ に踏み込ま・レ・リー・キ・ル ク・ク・ク・ク・ク・ク・ク リ・リ・リ・リ・リ・リ・リ バ・バ・バ・バ・バ・バ・バ ル・ル・ル・ル・ル・ル・ル ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ・ブ</p>
<p>倍力装 置(ブ レー キ・ スタ)</p>	<p>エア・一 ク・の ナ・詰 マ・り</p>	<p>12月</p>	<p>12月</p>	<p>12月</p>		<p>○ 分離型真空倍力式にあっては、エ レメリ点損傷がないことを確認す る。真空倍力式は、真空倍力式に あっては、エメリ点損傷がないこと を確認する。</p>
	<p>機能</p>	<p>12月</p>	<p>12月</p>	<p>12月</p>		<p>○ <真空倍力式>は、真空倍力式に あっては、エメリ点損傷がないこと を確認する。</p>

						す。 (ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される自動車については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略できます。)	
	シの摺部分の動き及びイグニッションの消耗	1年距離	12月	12月	3月距離	3月距離	<p>○ ラインの残量を直接確認でき、あう結限が外 点検は、次の方法による場合は、ブレーキの残量を点検し、その量を構造より残量を確認し、必要に応じて交換を行います。 ・ ラインの残量を点検する場合は、ブレーキの残量を点検し、その量を構造より残量を確認し、必要に応じて交換を行います。 ・ ラインの残量を点検する場合は、ブレーキの残量を点検し、その量を構造より残量を確認し、必要に応じて交換を行います。</p> <p>○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、次の点検を行います。 ・ ラインの残量を点検し、その量を構造より残量を確認し、必要に応じて交換を行います。 ・ ラインの残量を点検し、その量を構造より残量を確認し、必要に応じて交換を行います。</p> <p>(ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される自動車については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略できます。)</p>
	ドラムの摩耗及び傷	2年	12月	12月	12月	12月	<p>○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、ドラムの内側に異状な摩耗、亀裂、損傷などが目視確認できる場合は、交換を行います。 (ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される自動車については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略できます。)</p>
バックプレート	バックプレートの状態				12月	12月	<p>○ リフト・アップなどの状態で、バックプレートを点検し、亀裂、変形、損傷などが目視確認できる場合は、交換を行います。</p> <p>○ リフト・アップなどの状態で、バックプレートを点検し、亀裂、変形、損傷などが目視確認できる場合は、交換を行います。</p>

								ック・プレート又はアンカ・ブラケットの取付ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検します。
ブレーキ及びパッド	ディスクパッドのすき間	1年距離	12月	12月	3月距離	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、タイヤを手で回したとき異状がないかを点検します。	
	パッドの摩耗	1年距離	12月	12月	3月距離	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、パッドの厚みをスケールで点検します。必要に応じて点検します。	
	ディスク及び損傷	2年	12月	12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、ディスク・ロータに異状ないかを点検します。	
センターキムライニング	ドラムの取付緩み		12月	12月	3月		○ リフト・アップなどの状態で、センター・ブレーキ・ドラムの取付ボルトに緩みがないかを点検します。	
	ドラムライニングとのすき間		12月	12月	3月		○ リフト・アップなどの状態で、パディング・ブレーキ・レバーを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、点検孔のあるシッパース・ゲージにより、点検します。	
	ライニングの摩耗		12月	12月	12月		○ リフト・アップなどの状態で、センター・ブレーキ・ドラムを取り外し、ライニングに異状ないかを点検します。 (ドラムとライニングとのすき間に異状がなければ、この点検を省略できます。)	
	ドラムの摩耗と損傷		12月	12月	12月		○ リフト・アップなどの状態で、センター・ブレーキ・ドラムを取り外し、ドラムの内側に異状ないかを点検します。 (ドラムとライニングとのすき間に異状がなければ、この点検を省略できます。)	
二重安全ブレーキ機構	機能		12月	12月	12月		<油圧式二重安全ブレーキ機構(セフティ・シリンダ式)> ○ フロント・ホイール・シリンダのエア・ブリーダを緩めた状態とリア・ホイール・シリンダのエア・ブリーダを緩めた状態のそれぞれにおいて、ブレーキ・ペダルを踏み込んだとき、ブレーキ・ペダルと床板とのすき間があるかを点検します。	
走行装置	ホイールの状態	1年距離	12月距離	12月距離	3月距離	3月距離	○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ タイヤ・ゲージを用いて、空気圧が規定値であるかを点検します。 ・ タイヤに亀裂や傷がないかを点検します。 ・ タイヤの全周にわたって、釘、石、異物が刺さっていないかを点検します。 ・ タイヤの偏摩耗がないかを点検します。	

<p>いっす周上に てり検全以ど れス点の値な ら（り面定ジ けタよ地規一 。設一に接がゲ すにケ示のさ・ ま面ジ表ヤ深・ し地インのイのプ 検接イ）タ溝ィま 点の・インは、デ りヤアイ又りを検 よイエサ、たか にタウ・かわる るプ・るにあり</p>	3月	3月	6月	6月	1年距離	<p>一ナ及イ ホルツトホル トび一トル の緩</p>	
<p>○ ホルトに緩レ ○ 大車にあつては次の点検を行います。 ・ J I S 方式のシグヤのヤはにル 及びトルホイめS方レのンタ用のグイの場なト ・ 場（1を緩ク定次にル規後、の・講シのフミが ○ 動シに緩</p>	12月	12月				<p>一ナ及イ ホルツトホル トび一トル の損傷型お行 検</p>	

							、泥水などの浸入がないかを点検します。	
	リヤ・ベン ー ホル ・ ア グ た	2年 距離	12月	12月	12月		○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ タイヤの磨耗、ひび割れ、空気圧の低下、異音の有無を確認します。 ・ ホイール・ベアリングの点検を行います。 ・ ブレーキパッド・ディスクの点検を行います。 ・ ステアリング・ボールジョイントの点検を行います。 ・ サスペンション・ストラット・ショックの点検を行います。 ・ タンク・冷却水の点検を行います。 ・ 潤滑油の点検を行います。	
	ホル ・ ア グ た					12月	○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ タイヤの磨耗、ひび割れ、空気圧の低下、異音の有無を確認します。 ・ ホイール・ベアリングの点検を行います。 ・ ブレーキパッド・ディスクの点検を行います。 ・ ステアリング・ボールジョイントの点検を行います。 ・ サスペンション・ストラット・ショックの点検を行います。 ・ タンク・冷却水の点検を行います。 ・ 潤滑油の点検を行います。	
緩衝装置	リーフ・サスペンション	スプリングの損傷		12月	12月	3月	3月	○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ リーフ・スプリングの折損、亀裂、変形を確認します。
		取付部連及び緩結部の損傷		12月	12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ リーフ・スプリング・バネの折損、亀裂、変形を確認します。 ・ リーフ・スプリング・ピン・ブッシュの点検を行います。 ・ リーフ・スプリング・ハンマースプリングの点検を行います。 ・ リーフ・スプリング・マフラーの点検を行います。 ・ リーフ・スプリング・ハンマースプリングの点検を行います。 ・ リーフ・スプリング・ハンマースプリングの点検を行います。
	コイル・サスペンション（トーションバーを含む）	スプリングの損傷				12月		○ リフト・アップなどの状態で、コイル・スプリングの折損、亀裂、変形を確認します。
		取付部の緩結		12月	12月	12月		○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ リーフ・スプリングの各取付ボルト

)	み、が た、傷						<ul style="list-style-type: none"> ・ ナットにサスペンションの揺動方向に ・ トヨスルが ・ 緩点シヤンが ・ み点シヤンが ・ がまの軸が ・ いす各向を ・ か各向を ・ を結合部を ・ スパナを直角 ・ パナを直角 ・ ナを直角 ・ 損傷がない ・ ントが ・ 亀裂や損傷 ・ 点検
	サスペンションの取付部	緩み、がた、損傷	2年					<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ サスペンションの緩みがないか。 ・ ナットにサスペンションの揺動方向に ・ トヨスルが ・ 緩点シヤンが ・ み点シヤンが ・ がまの軸が ・ いす各向を ・ か各向を ・ を結合部を ・ スパナを直角 ・ パナを直角 ・ ナを直角 ・ 損傷がない ・ ントが ・ 亀裂や損傷 ・ 点検
	エア・サスペンション	エア漏れ				3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ エンジンが規定値に達しない状態からエンジンを始動させ、タンク内の圧力を保つため、規定値に達しない場合はエアを補充してください。 ○ リフト・アップなどの状態で、ベロ・ロープの接続部を点検し、エア漏れがないかを確認します。
		ベロの損傷				3月距離	3月距離	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、ベロに損傷がないかを目視により点検します。
		取付部連及び結緩みに損傷				3月距離	3月距離	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ ラジアス・ロッド、スタビライザ、リンケージなどの取付部と連結部に緩みがないか。 ・ 取付部及び連結部に損傷がないかを目視により点検します。
		レベリング・バルブの機能				12月	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 車両を水平な場所に置き、エア・タンク内圧力が規定の範囲にあることを確認した後、フロント、リヤのベロをスケールなどにより点検します。(ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。)
	ショック・アブソーバ	油漏れ損傷	2年	12月	12月	3月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、目視により、次の点検を行います。 ・ ショック・アブソーバに油漏れ及び損傷がないか。 ・ 取付部に損傷がないか。
動力伝	クラッチ	ペダルの遊び、切替の板と	1年	6月	6月	3月		<ul style="list-style-type: none"> ○ クラッチ・ペダルを押し、遊べるかを確認します。 ・ ペダルの遊べる範囲が規定の範囲内にあるか。 ・ ショック・アブソーバに油漏れ及び損傷がないか。 ・ 取付部に損傷がないか。

達 装 置	き間					<p>クラッチ・ペダルを数回踏み込んで、タンク内圧力を大気圧にして点検、します。</p> <p>○ レリーズ・フオーク先端を手で動かして、レリーズ・フオーク先端の遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。 (無調整式レリーズ・シリンダの場合は点検は不要です。)</p> <p>○ アイドリング状態でパーキング・ブレーキを確実に作動させ、さらにブレーキ・ペダルを踏んだ状態で1速にシフトしてクラッチ・ペダルを徐々に離し、クラッチがつながる直前のクラッチ・ペダルと床板とのすき間(又は、床いっぱいまでクラッチ・ペダルを踏み込んだ位置からのすき間)が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。</p>
	作用		6月	6月	3月	<p>○ アイドリング状態でクラッチ・ペダルを踏み込んだとき、異音がなく、異常に重くないかを点検します。また、1速又は後退(リバース)への変速操作がスムーズにできるかを点検します。</p> <p>○ クラッチ・ペダルを徐々に離し発進したとき、滑りがなく、接続がスムーズであるかを点検します。</p>
	液量		12月	12月	3月	<p>○ リザーバ・タンクの液量が規定の範囲にあるかを目視などにより点検します。</p>
トランスミッション・トランスファー	オイル漏れ、オイル量	1年距離	6月距離	6月距離	3月距離	<p>(オイル漏れの点検)</p> <p><M/T車></p> <p>○ リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファ本体周辺(ケースの合わせ目)やオイル・シール部からオイル漏れがないかを目視などにより点検します。</p> <p><A/T車></p> <p>○ リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファ本体周辺(ケースの合わせ目)やオイル・シール部からのオイル漏れがないかを目視などにより点検します。また、オイル・クーラ・ホースに亀裂や損傷がないかを点検します。</p> <p>(オイル量の点検)</p> <p><M/T車></p> <p>○ リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファのフィラ・プラグを取り外し、プラグ穴に指を入れるなどしてオイル量を点検します。(オイル漏れがなければ、オイル量は正常と判断して、この点検を省略できます。)</p> <p><A/T車></p> <p>○ 水平な場所に車両を止め、パーキング・ブレーキを確実に作動させてエンジン暖機し、アイドリング状態で、ブレーキ・ペダルを踏み込んだ状態でシフト・レバーをゆっくり各レンジにシフトした後Pレンジ(車両によっては、Nレンジ)に戻します。そして、レベル・ゲージによりオイル量を点検します。</p> <p>○ レンジ操作の際、シフト・レバーに異状な重さや音がなく、ポジション・インジケータの表示と一致しているかを点検します。</p>
プロペ	連結部	1年	6月	6月	3月	<p>○ リフト・アップなどの状態で、プ</p>

シフト・フ ラ・イ シ	の緩み	距離	距離	距離	距離	○ ロボット・フット ペラ・ジョイント・トナ ン・セボがなす。の状 ト・取な。ライがま し。	
		2年	12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、ユ ニバーサル・亀裂や損傷がないか、また、ツ ツランブの緩みを確認し、必要に応じて点検 をします。	
		継手部の		12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、プ ロボット・シャフト、次の点検を行います。 ・ 回転方向に動かすことで、主に スプライン部の点検をします。 ・ 上下、左右に動かすことにより、主 に自在継手の点検をします。
		センターベアリングの		12月	12月	12月	○ リフト・アップなどの状態で、セ ンターベアリング付近のシャフトをた 手で上下、左右方向に動かし、が ないかを点検します。
		オイル漏れ、オイル量	2年 距離	6月 距離	6月 距離	3月 距離	○ リフト・アップなどの状態で、デ ファレンシャル周辺からオイル漏れ がないかを目視などにより点検しま す。 ○ リフト・アップなどの状態で、フ ィラ・プラグを取り外してプラグ穴 に指を入れるなどしてオイル量を点 検します。 (オイル漏れがなければ、オイル量は 正常と判断して、この点検を省略で きます。)
電 気 装 置	点 火 装 置	点 火 プ ラ グ (ス パ ー ク ・ プ ラ グ) の 状 態	1年 距離	6月 距離	6月 距離	3月 距離	○ スパーク・プラグ(白金プラグ及 びイリジウム・プラグを除く)を 取り外し、次の点検を行います。 ・ 電極に汚れ、損傷及び摩耗がな いか、また、絶縁端子に焼損がな いかを目視などにより点検しま す。 ・ 中心電極と接地電極とのすき間 (プラグ・ギャップ)が規定の範 囲にあるかを点検します。 (プラグ・ギャップ・ギヤツプ・ ゲージなどにより点検します。)
		点 火 時 期	1年	6月	6月	3月	○ エンジン暖機後、規定のアイドル ン回転数で、タイミング・ライト なるかをクラック・ブリーなどの合 せマークを見て点検します。
		デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の キ ャ ッ プ の 状 態	1年	12月	12月	12月	○ ディストリビューターのキャップを 取り外し、目視などにより、次の点 検を行います。 ・ キャップ及びロータの汚れがな いか。 ・ ハイテンション・コードの差込

							部に緩み、さびなどが ないか。 ・ キャップ内側各端子(セグメント)に焼損及びさびがないか。 ・ キャップの合わせ面がほこりなどで汚れていないか。 ・ センタ・ピースに損傷及び摩耗がないか、かつ、スプリングにへたりなどがないか。
	バッテリー	ターミナルの接続状態	1年	12月	12月	3月	○ ターミナル部が、緩みや腐食により接続状態が不良でないかを点検します。
	電気配線	接続部の緩み損傷	2年	12月	12月	3月	3月 ○ エンジン・ルーム内の電気配線について、次の点検を行います。手で動かすなどして点検し、緩みがないか、かつ電気配線に損傷がないか、かつクラブに緩みがないかを目視、など電気配線が他部品と干渉するおそれがないかを点検します。電気配線に必要に応じて、点検します。
原 動 機 (エ ン ジ ン)	本体	低速と加速の状態		12月	12月	3月	○ エンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転数を、回転計を用いて点検する場合は、アイドリング時の回転数が規定の範囲にあるかを点検します。 ○ エンジンを徐々に加速したり、アクセル・ペダルに引っかけたり、急加速、急減速、急減速などを行うとき、エンジンが振動、ノイズ、異音、異臭、異色などを発生しないかを点検します。
		排気の状態	1年	6月	6月	3月	<ガソリン車、LPG車> ○ エンジンを十分に暖機させた状態で、回転計を用いてアイドリング時の回転数が規定の範囲にあるかを確認した後、排気の色が白煙や黒煙でないかを目視により点検します。また、アイドリング時のCO(一酸化炭素)及びHC(炭化水素)の排出濃度をCO・HCテストにより点検します。 <ディーゼル車> ○ エンジンを十分に暖機させた状態で、異状な黒煙を排出していないかを目視などにより点検します。
		エア・エレメントの状態	1年距離	6月距離	6月距離	3月距離	○ エレメントを取り外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを点検します。
		エア・フィルターの汚れと油量			6月		○ エア・フィルターの汚れ具合を目視などにより点検します。また、オイルの量が規定の範囲内にあるかを点検します。
		シリンダヘッドとバルブ各部分の状態				12月	○ シリンダヘッド及びバルブ各部分の締付部に緩みがないかをトルクレンチなどにより点検します。(塑性域締め(角度締め)方式の場合には、この点検は不要です。)

	潤滑装置	オイル漏れ	1年	6月	6月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、目視などにより、次の点検を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・ シリンダ・ヘッド・カバー、オイル・パン、ドレーン・プラグなどからオイル漏れがないか。 ・ オイル・クーラ・ホースなどに劣化によるふくみや亀裂、損傷がないか。
	燃料装置	燃料漏れ	2年	12月	12月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ リフト・アップなどの状態で、目視などにより、次の点検を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・ フェューエル・タンク、フェューエル・ポンプ、ホース、パイプ、キョブレータ、インジェクタ、ソズル・ホルダ、インジェクション・ポンプなどから燃料漏れがないか。 ・ フェューエル・ホース及びパイプに亀裂及び傷がないか。 ・ ホース及びパイプのランプの取付けに緩みがないか。 ・ クランプのゴム等の劣化等によりホース及びパイプの固定に異常がないか。
	冷却装置	ファン・ベルトの緩みと傷	1年	6月	6月	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 定められた範囲（約10kg）の手量で、ベルトのテンション（力計）を内側面にあて、ベルトの側面を目視をします。 ○ ベルトの摩耗や亀裂がないか、また、ベルトの張力が規定値内にあるかを点検します。
		水漏れ	1年	12月	12月	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ アイドリング状態で、ラジエーター・ホースなどにより水漏れがないかを点検します。 ○ ラジエーター・ホースの劣化やクラックなどにより水漏れがないかを点検します。
		エンジン・メタリング・バルブの状態	2年	12月	12月	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ エンジンを作動させ、アイドリング状態でメタリング・バルブの調整を行います。メタリング・バルブの調整音（カチカチ音）が聞こえるかを点検します。メタリング・バルブの片側から通気しないことを点検します。
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	プロバイダ装置	メタリング・バルブの状態	2年	12月	12月	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ エンジンを作動させ、アイドリング状態でメタリング・バルブの調整を行います。メタリング・バルブの調整音（カチカチ音）が聞こえるかを点検します。メタリング・バルブの片側から通気しないことを点検します。
	燃料蒸気排出装置	配管等傷	2年	12月		12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ ホース、パイプなどに損傷がないかを点検します。
	燃料蒸気排出装置	チャコール・キャニスタのフューエル・タンク側を送り、詰まりがないかを点検します。	2年	12月		12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ パージ・コントロール・バルブの

	と損傷						<p>ホー吸一こいす。損し</p> <p>フース側とた。傷ま</p> <p>エを二強、通か</p> <p>ル強ホく、気一か</p> <p>・吹く、吹大す</p> <p>タ吹いた開こ</p> <p>ンドた開こ</p> <p>クたか放と</p> <p>かとらき通か</p> <p>らき通か</p> <p>き通か</p> <p>て気し強し</p> <p>いしなく強し</p> <p>る吸い吹い</p>
	チェックの機能	2年	12月		12月		<p>○ チェック・バルブを取り外すなどならながら</p> <p>して、交互にかあ</p> <p>ま</p> <p>○ チェック・バルブを取り外すなどならながら</p> <p>して、交互にかあ</p> <p>ま</p>
一酸化炭素発生防止装置	反応媒等ガス減少のけみ傷	2年	12月	12月	12月		<p>○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 触媒などの排出ガス減少装置本体の取付けに緩みがないかをスパナなどにより点検します。 ・ 触媒に本体に損傷がないかを目視などにより点検します。(遮熱板に変形や損傷がなければ、この点検を省略できます。) ・ 排気温度警告装置の配線の取付けに異常がないかを目視などにより点検します。
	二次空気供給装置の機能	2年	12月	12月	12月		<p>○ 二次空気供給装置用フィルタの詰まり及び損傷状態を点検します。また、アイドリング状態をエア・クリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検します。(ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。)</p>
	排気再循環装置の機能	2年	12月	12月	12月		<p>○ エンジン暖機状態で、EGRコントロール・バルブのダイヤフラム部に手を当て、エンジン回転数を変化させたときのダイヤフラムの作動状態を確認します。(ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。)</p>
	減速時ガスの減少装置の機能	2年	12月	12月	12月		<p>○ ダッシュ・ポットのロッドを指で押したとき抵抗感があり、指を離したとき瞬時に戻ることを確認することにより点検します。(ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。)</p>
	配管の損傷と状態	2年	12月	12月	12月		<p>○ ホース及びパイプに損傷、外れなどが目視などにより点検します。</p>
警音器(ホーン)、窓拭器(ワイパー)、洗浄液噴射装置(ウォッシュ)、デフロスタ、装置(ステアリング)	作用		12月	12月	12月		<p>(ホーンの点検)</p> <p>○ ホーンの音量及び音質を聴くことなどにより点検します。</p> <p>(ワイパー及びウィンド・ウォッシャの点検)</p> <p>○ 次の点検を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウィンド・ウォッシャ液の量が適当か。 ・ ウィンド・ウォッシャ液の噴射の向き及び高さが適当か。 ・ ワイパーの低速及び高速の各作動が不良でないか。 ・ ワイパーの払拭状態が不良で

ック)							ないか。 (デフロスタの点検) ○ デフロスタを作動させ、吹き出し口(サイドを含む。)からの空気の吹き出しや風量の切り換えに異状がないかを手を当てて点検します。 (ステアリング・ロックの点検) ○ エンジン・キーを抜いたときステアリング・ロックが確実に作用するかを点検します。
エグゾースト・パイプとマフラー	取付けの緩みと損傷	1年距離	12月距離	12月距離	3月距離		○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を行います。 ・ エグゾースト・パイプ及びマフラーの取付部、接続部に緩みがないかを手で揺するなどして点検します。 ・ エグゾースト・パイプ、マフラー及び遮熱板の取付ボルト、ナットに緩みがないかをスパナなどにより点検します。 ・ ラバー・ハンガーの劣化や損傷、取付状態を点検します。 ・ エグゾースト・パイプ、マフラー及び遮熱板に損傷や腐食がないかを点検します。 ・ エグゾースト・パイプ及びマフラーが他の部分との接触のおそれがないかを点検します。 ・ エンジンを始動し、接続部などより排気ガスが漏れていないかを点検します。
	マフラーの機能	2年	12月	12月	12月		○ エンジンを始動し、回転数を変化させ、排気音に異状がないかを聴くことなどにより点検します。
エア・コンプレッサ	エア・タンクの凝水		6月	6月	3月	3月	○ エア・タンクのドレン・コックを開き、タンクに水がたまっていないかを点検します。
	コンプレッサレギュレータとアンローダバルブの機能		12月	12月	12月		(エア・コンプレッサの点検) ○ エア・タンクのエアを排出した後、エンジンを始動させ、アイドリング状態で、タンク内圧が規定値になるまでの所要時間を調べることで点検します。 (プレッシャ・レギュレータ、アンローダバルブの点検) ○ エンジン運転状態で、ブレーキ・ペダルを数回踏み、タンク内圧力が下限規定値に低下したときに、自動的にエア・コンプレッサが働き、上限規定値で自動的に停止するかを点検します。
高圧ガスを燃焼する装置等	導管、継手部のガスと漏れと損傷				3月		○ ペーパーライザ、導管及び継手部に石けん水などを塗って、ガス漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ 導管及び継手部に損傷がないかを目視などにより点検します。
	ガス容器取付部の緩みと損傷				12月		○ ガス容器又はコンテナ取付部及びクランプに緩みがないかをスパナなどにより点検します。また、損傷がないかを目視などにより点検します。
車枠(フレーム)、車体(ボディ)	非常口の扉の機能				3月		○ 非常口の扉がスムーズに開き、確実に閉まるときに警報装置が作動するかを点検します。

緩み及び損傷	2年	12月	12月	3月	3月	<p><乗用車など>の各部を点検し、緩みや損傷がないことを確認する。</p> <p>○ レットパフ傷検クナマ</p> <p>○ フ・ストリに点損点</p> <p>○ キヤなを、突みし防なし</p> <p>○ バックか、よ</p>
タイヤ取付の緩み及び損傷				3月	3月	<p>○ スペアタイヤを取り外し、次の点検を行います。</p> <p>○ ホイールのな</p> <p>○ イ損し</p>
タイヤ取付の状態				3月	3月	<p>○ スペアタイヤを取り付ける際に次の点検を行います。</p> <p>○ ハンド</p> <p>○ 緩み</p>
ツール				3月	3月	<p>○ ツールボックスの取付部に緩みが</p>

	ボックの取付及び緩み損傷						ないかをまた、損傷点により点検します。
連結装置	カプラー機能損傷及び傷				12月	12月	○ 平坦な場所で、トレーラなどとの連結及び点検をします。緩みがないかをカプラーの取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検します。ピン、シャフト及び軸受部に摩耗、損傷及び点検をします。また、ラバーストリップがはがれていないかを目視などにより点検します。 ○ カプラー・サドル(ベース)の上面に損傷及び摩耗がないかを目視などにより点検します。
	キングピン及びネットの摩耗、亀裂及び傷					12月	○ トレーラのキングピン及びキングプレートに亀裂、摩耗及び点検をします。また、キングピン及びネットの損傷がないかを目視などにより点検します。 ○ ルネット・アイに亀裂、摩耗及び点検をします。また、取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検します。
	ピントルのフックの摩耗、亀裂及び傷				12月		○ ピントル・フックに亀裂、摩耗及び点検をします。また、取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検します。
座席	※座席ベルト(シート・ベルト)の状態		12月		12月		○ シート・ベルトに損傷がないかを目視などにより点検します。また、バックルを操作してかみ具合が異なるかを点検します。
開扉発車防止装置	機能				12月		○ 乗降口の扉を開いたとき、運転席の警報装置が作動するか、また、扉を閉じた後でなければ発車しないかを点検します。
その他	シャシ各部給油脂状態		6月	6月	3月	3月	○ シャシ各部の給油脂の状態が十分であるかを目視などにより点検します。 ○ 給油脂部のダスト・ブーツの破損及びグリース・ニップルの脱落及び緩みを点検します。 ○ 自動給脂式の場合は、自動給脂装置のスイッチを操作し、パイロットランプの点灯により、給脂が十分であるかを目視などにより点検します。

(2) 二輪自動車

点検箇所	点検項目	点検時期(年ごと)	点検の実施方法
ハンドル	操作具合	2年	○ フロント・ホイールを浮かせて、手でハンドルを左右に動かし、左右の動きがスムーズであるか

じ取り装置 (ハンドル、フロント、フォーク)				<ul style="list-style-type: none"> ○ りかを点検します。前輪の曲がり（ひねり）がないかを点検し、ハンドルを視て、また、操作が異常に重くないかを点検します。 ○ ない走りを、また、操作が異常に重くないかを点検します。
	フロント・フォーク	損傷	2年	<ul style="list-style-type: none"> ○ フロント・フォークに損傷及び曲がりなどが目視により点検します。 ○ フロント・フォークを上下に作動させて、フロント・フォークに異音、油漏れなどが目視を点検します。
	ステアリング・システムの取付状態		2年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ステアリング・システムの締付ボルト及びナットに緩みがないかをスパナなどにより点検します。
	ステアリング・システムの軸受部がた		1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ホイールの下部を浮かし、前後の状態を確認し、軸受部に異音、油漏れ、曲がりなどが目視により点検します。 ○ フォークの下部を浮かし、前後の状態を確認し、軸受部に異音、油漏れ、曲がりなどが目視により点検します。 ○ 必要に応じて、軸受部の清掃、グリスアップ、調整を行います。
制動装置 (ブレーキ)	ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー	遊び	1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ブレーキ・ペダルを踏んだときに、抵抗を感じるまで押し、遊びの量が規定範囲内にあるかをスケールを用いて点検します。 ○ ブレーキ・レバーを踏んだときに、抵抗を感じるまで引き、遊びの量が規定範囲内にあるかをスケールを用いて点検します。 ○ 油圧式の場合は、ブレーキ・レバーの踏みごたえにより、エアが混入していないかを点検します。
		ブレーキの効き具合	1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ 乾燥した路面を走行して、フロント・ブレーキ及びリア・ブレーキを別々に作動させ、効き具合が十分であるかを点検し、又はブレーキ・テストを行います。
	ロッド及びケーブル類	緩み、がた及び損傷	1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ブレーキを作動させ、ロッド及びケーブル類に損傷、曲がりなどが目視により点検し、取付部及び連結部に緩み、がた及び損傷がないかをスパナなどにより点検します。 ○ ブレーキを作動させたとき、異常に重くないかを点検し、また、割ピン類に欠損がないかを点検します。
	ホース及びパイプ	漏れ、損傷及び取付状態	1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ブレーキを作動させ、ホース、パイプ及び接続部からブレーキ液の漏れがないかを点検します。 ○ ホース、パイプ及び接続部に劣化、損傷などが目視により点検し、また、結合部及びクランプに緩みがないか、ハンドルを左右に切ったときに又は走行中の振動によりホース及びパイプが他の機構部分に干渉しないかを点検します。
	マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパー	機能、摩耗及び損傷	2年	<ul style="list-style-type: none"> ○ ブレーキを作動させ、マスタ・シリンダ及びディスク・キャリパーの動きにより点検します。 ○ マスタ・シリンダ及びディスク・キャリパーに損傷がないかを点検し、また、ディスク・キャリパーのアセンプリを分解したときは、ピストン・カップ、ピストン・シール、ブーツなどに摩耗、損傷、腐食、劣化がないかを点検します。
	液漏れ		1年	<ul style="list-style-type: none"> ○ マスタ・シリンダ、ディスク・キャリパー及び

			その周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。	
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー	ドラムとライニングとのすき間	1年距離	○ ブレーキを数回作動させ、シューを安定させた後、ホイールを浮かせて手で回したとき、引きずりがないかを点検します。	
	シューの摺動部分及びライニングの摩耗	1年距離	○ ブレーキを作動させ、ブレーキ・アームとブレーキ・パネル部のウェア・インジケータ（摩耗限度ライン）により、シューの摺動部分及びライニングに摩耗がないかを目視などにより点検します。ただし、場合によっては、ブレーキ・パネルの取り外し、グリス異状による異状がないかを点検します。 ○ 必要がある場合には、ブレーキ・シューを取り外し、シューの摺動部分の摩耗及び損傷、アンカ・ピンの摩耗及び付着状態、リターンのスプリングのヘタリ、ブレーキ・カム面の摩耗並びにセレクション部のねじれを目視などにより点検します。	
	ドラムの摩耗及び損傷	2年	○ ブレーキを作動させ、ブレーキ・アーム及びブレーキ・パネル部のウェア・インジケータ（摩耗限度ライン）によりドラムの摩耗状況を点検し、また、ドラムの外観に損傷がないかを点検します。 ○ ブレーキ作動時に異音がある場合、ウェア・インジケータが規定値を超えている場合、又はウェア・インジケータを取り外したときにドラム内面に異状ないかなどを目視などにより点検します。	
ブレーキ・ディスク及びパッド	ディスクとパッドとのすき間	1年距離	○ ブレーキを数回作動させパッドを安定させた後、ホイールを浮かせて手で回し、ブレーキを引きずりがないかを点検します。	
	パッドの摩耗	1年距離	○ キャリパ・ボディーの点検孔からウェア・インジケータ（摩耗限度ライン）によりパッドの厚みを点検します。また、必要に応じてスケールなどにより点検します。	
	ディスクの摩耗及び損傷	2年	○ ディスクに摩耗及び損傷がないかを目視などにより点検します。	
走行装置	ホイール	タイヤの状態	1年距離	○ タイヤ・ゲージを用いて、空気圧が規定値であるか点検します。 ○ タイヤの全周にわたり、亀裂及び損傷がないか、釘、石及びその他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないか、又は偏摩耗などの異常な摩耗がないかを目視などにより点検します。 ○ タイヤの接地面に設けられているウェア・インジケータ（スリップ・サイン）の表示により点検するか、又はタイヤの接地面の全周にわたり、溝の深さが規定値以上あるかをディプス・ゲージなどにより点検します。
		ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み	1年	○ アクスル・シャフトとアクスル・ホルダの締付ナット及びボルトに緩みがないかを確認し、また、割れや欠損がないかを点検します。
	フロント・ホイール・ベアリングの点検	1年距離	○ フロント・フォークを動かさないようにして、タイヤの両端に手をかけて動かさないかを確認し、また、ホイールを浮かせて手で回したとき、引きずりがないかを点検します。	

				き、スムーズに回転し異音がないかを点検します。
		リヤ・ホイール・ベアリングのがた	1年距離	○ タイヤの両端に手をかけて動かし、リヤ・ホイール・ベアリングにがたがないかを点検します。また、ホイールを浮かせて手で回したとき、スムーズに回転し異音がないかを点検します。
緩衝装置	サスペンション・アーム（スイング・アーム）	連結部のがた及びアームの損傷	2年	○ スイング・アーム、リンクなどの連結部に、がたりがないかを手で揺するなどして目視などにより点検します。また、スイング・アームなどに損傷がないかを目視などにより点検します。また、スイング・アームの取付ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検します。 ○ ボトム・リンク式のフロント・フォークを採用している場合は、フォーク・ロッカ・アームの連結部にはがたがないかを手で揺するなどして点検します。また、フォーク・ロッカ・アームの損傷及び取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検します。
	ショック・アブソーバ	油漏れ及び損傷	2年	○ フロント・フォーク及びリヤ・ショック・アブソーバに油漏れ及び損傷がないかを目視などにより点検します。
動力伝達装置	クラッチ	クラッチ・レバーの遊び	1年	○ クラッチ・レバーを手で抵抗を感じるまで引き、遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。
		作用	2年	○ アイドリング状態で、クラッチ・レバーを一杯に引いたとき異音がないか及び異常に重くないかを点検します。また、変速操作がスムーズにできるかを点検します。 ○ クラッチ・レバーを徐々に離して発進したとき、滑りがなく、かつ、接続がスムーズであるかを点検します。 ○ 自動クラッチには、走行するなどして接続が滑らかなかあるかを点検します。
	トランスミッション	油漏れ及び油量	1年距離	○ トランスミッション周辺から油漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ 車両を水平な状態にして、エンジンを停止させ、数分後に油量が規定の範囲にあるかをオイル・レベルゲージなどにより点検します。
	プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト	継手部のがた	2年	○ エンジンを止めた状態で、リヤ・ホイールを浮かせて1速の位置に変速した後、ホイールを手で回したとき、異状がないかを点検します。 ○ ブーツに亀裂及び損傷がないか目視などにより点検します。
	チェーン及びスプロケット	チェーンの緩み	1年	○ リヤ・ホイールを浮かせて、ホイールを低速で回しながらチェーンに緩みがないかを点検します。また、チェーンのさび付き、給油脂状態を目視などにより点検します。 ○ スプロケット間のチェーンの中央部を上下に動かし、チェーンのたわみが規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。
		スプロケットの取付状態及び摩耗	1年	○ スプロケットの取付ナット及びボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検します。 ○ スプロケットに摩耗及び損傷がないかを目視などにより点検します。
	ドライブ・ベルト	摩耗及び損傷	1年距離	○ アイドリング又は空ぶかしの状態で異音がないかを点検します。 ○ 走行して、変速が円滑にできるかを点検します。
電	点火装置	点火プラグ（スパーク・プラグ）の	1年距離	○ スパーク・プラグ（白金プラグ及びイリジウム・プラグを除く。）を取り外し、次の点検を

気 装 置		状態		<p>行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電極に汚れ、損傷及び摩耗がないか並びに絶縁端子に焼損がないかを点検します。 ・ 中心電極と接地電極とのすき間（プラグ・ギャップ）が規定の範囲にあるかをプラグ・ギャップ・ゲージなどにより点検します。
		点火時期	1年	<p>○ エンジン暖機後、アイドリング状態でタイミ ング・ライトなどを用いて、点火時期が適切 であるかを規定の合わせマークを見て点検 します。</p>
	バッテリー	ターミナル部の接 続状態	1年	<p>○ ターミナル部に、緩み及び腐食がないかを 目視などにより点検します。</p>
	電気配線	接続部の緩み及び 損傷	2年	<p>○ 電気配線の接続部に緩みがないかを手で動 かすなどして点検します。</p> <p>○ ハンドルを動かしたときにフレームとフロ ント・フォークとの間にかみ込みがないかを 目視などにより点検します。</p> <p>○ 電気配線に損傷がないか及びクランプに緩 みがないかを目視などにより点検します。</p>
原 動 機 (エ ン ジ ン)	本体	低速及び加速の状 態	1年	<p>○ エンジンを暖機させた状態で、アイドリン グ時の回転がスムーズに続くかを点検しま す。また、回転計を用いて点検する場合は、 アイドリング時の回転数が規定の範囲にあ るかを点検します。</p> <p>○ エンジンを徐々に加速したとき、スロット ル・グリップに引っ掛かりがないか、かつ、 エンスト、ノッキングなどを起こすこと なく、スムーズに回転するかなどして点検 します。</p>
		排気の状態	1年	<p>○ エンジンを十分に暖機させた状態で、回 転計を用いてアイドリング回転数が規定の 範囲にあるかを点検します。</p> <p>○ 排気の色が白煙及び黒煙でないかを目 視などにより点検します。</p> <p>○ 以下の項目に異状がないことを確認する か、又はアイドリング時のCO（一酸化炭素） 及びHC（炭化水素）の排出濃度をCO・HC テストにより点検します。</p> <p>確認項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンオイルの汚れ及び量 ・ スロットル・バルブ及びチョークバルブの 作動 ・ 燃料装置のリンク機構の状態 ・ エグゾースト・パイプ、マフラの緩み及び 損傷 ・ 原動機のかかり具合及び異音 ・ キャブレタの同調 ・ 原動機本体の弁すき間 ・ 低速及び加速の状態 ・ 点火時期 ・ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ・ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷 及び取付状態 ・ 一酸化炭素等発散防止装置の二次空気供給 装置の機能 ・ マフラの機能
		エア・クリーナ・ エレメントの状態	1年 距離	<p>○ エレメントを取り外し、汚れ、詰まり、損 傷などが目視などにより点検します。</p>
		潤滑装置	油漏れ	1年
	燃料装置	燃料漏れ	1年	<p>○ フェューエル・タンク、フェューエル・コ ック、</p>

				ホース、パイプ及びケーブルなどが燃料が漏れ、ないかを確認し、ホース、パイプ及びケーブルの位置で目視などにより点検します。
	リンク機構の状態	1年	○ リンク機構がスムーズに動くかをスロットル・グリップの操作により点検します。	
	スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの作動状態	1年	○ スロットル・バルブ及びチョーク・バルブがスムーズに動くかをスロットル・グリップ、チョーク・レバーなどを操作して点検します。	
冷却装置	水漏れ	1年	○ アイドリング状態又はラジエータ・キャップ・テストで加圧した状態で、ラジエータ、ウォーターポンプ、ラジエータ・ホースなどから水漏れがないかを目視などにより点検します。 ○ ラジエータ・ホースに損傷及び劣化がないか、かつ、ホースのクランプ類に緩みがないかを目視などにより点検します。	
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	ブローバイ・ガス還元装置	配管の損傷	2年	○ 目視などにより、次の点検を行います。 ・ ホース、パイプなどの配管に劣化及び損傷がないか。 ・ クランプの取付状態に異状がないか。
	燃料蒸発ガス排出抑止装置	配管等の損傷	2年	○ ホース、パイプなどに損傷がないかを目視などにより点検します。
		チャコール・キャニスタの詰まりと損傷	2年	○ チャコール・キャニスタのフェューエル・タンク側のホースを取り外しエアを送り、詰まりがないかを点検します。 ○ パージ・コントロール・バルブのフェューエルとタンクからきているホース側を強く吹いたとき通気し、吸気側を強く吹いたとき通気すること、大気開放側から強く吹いたとき通気することを点検します。 ○ チャコール・キャニスタ本体に損傷がないかを目視などにより点検します。
		チェック・バルブの機能	2年	○ チェック・バルブを取り外すなどして、チェック・バルブの両側から交互にエアを送り、通気状態に差があるかを手を当てるなどして点検します。
	一酸化炭素等発散防止装置	二次空気供給装置の機能	2年	○ 二次空気供給装置用フィルタの詰まり及び損傷を点検します。また、アイドリング状態で、二次空気供給装置のエア・ホースをエア・クリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検します。 (ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。)
配管の損傷及び取付状態		2年	○ ホース及びパイプに損傷、外れなどがいないかを目視などにより点検します。	
エグゾースト・パイプ及びマフラ	取付けの緩み及び損傷	1年	○ エグゾースト・パイプとマフラの接続部及び取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検します。 ○ 損傷、排気ガスの漏れ及び他の部分との接触のおそれがないかを目視などにより点検します。	
	マフラの機能	2年	○ エンジンの回転数を変化させて、排気音に異状がないかを聴くことなどにより点検します。	
フレーム	緩み及び損傷	1年	○ フレームなどのボルト及びナットに緩みがないかをスパナなどにより点検します。また、フレームなどに損傷などがいないかを目視などにより点検します。	
その他	シャシ各部の給油	1年	○ シャシ各部の給油脂状態が十分であるかを目視などにより点検します。	

4 整備の実施の方法

ここでは、「2 日常点検の実施の方法」と「3 定期点検の実施の方法」に基づき点検を行った結果、清掃、調整、交換などの整備が必要となった場合、通常行われることが多いものの代表例について、その実施の方法を説明しています。

整備の際に、特に注意を要する事項は、次のとおりです。

① 安全な場所を選ぶ。

② ユーザー自身が整備を行おうとする場合は、知識、技量の範囲内で行う。

③ 適切な工具を使用する。

④ エンジンは停止状態で行う。

⑤ 駐車ブレーキ・レバーを十分に引き、車輪に輪止めをかけるなどして、車両を動かさないようにして行う。

⑥ 自動車をリフト・アップする場合には、適切なジャッキ、スタンド、リフトなどを使用して安全に行う。(自動車に備付けの簡易なジャッキは、タイヤ交換時に使用するものです。)

⑦ 廃棄部品や油脂液類は、環境に悪影響を与えないよう適切に処理を行う。

(1) 四輪自動車など

装置	整備項目	整備の実施方法	注意事項
制動装置 (ブレーキ)	ブレーキ液の補給	<p>(1) ブレーキ液が不足している場合は、ブレーキ液のリザーバ・タンクのキャップを外し、上限(MAX)までブレーキ液を補給します。</p> <p>(2) 補給後は、キャップを確実に締め付けます。</p>	<p>(1) ブレーキ液は、上限(MAX)を超えて補給しないでください。</p> <p>(2) ブレーキ液を補給するときは、タンク内にごみなどが入らないように十分注意してください。</p> <p>(3) ブレーキ液を補給するときは、こぼさないようにしてください。車体にこぼしたときは、拭き取ってください。</p> <p>(4) 補給はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン温度が高いときに、排気系統へブレーキ液が付くと発煙する危険があります。</p> <p>(5) ブレーキ液は、車両にあった品質のものを使用してください。 (ブレーキ液の規格は、リザーバ・タンクのキャップの上面などに表示してあります。) 異質のものを混用すると、性能が低下したり、ホースなどのゴム部品の損傷を早めるおそれがあります。</p> <p>(6) ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。</p>
走行装置	タイヤの交換	<p>(1) 工具、ジャッキ及びスペア・タイヤを取り出します。</p> <p>(2) 駐車ブレーキ・レバーを十分に引き、交換するタイヤとの対角線のタイヤ(例：右後輪を交換する場合は左前輪)の前後に輪止めをかけます。</p> <p>(3) 交換するタイヤに近いジャッキ・ポイントにジャッキをかけます。</p> <p>(4) ホイール・レンチでホイール・ナットを少し(約1回転)緩めます。</p> <p>(5) タイヤが地面から少し浮くまで静かにジャッキ・アップします。</p> <p>(6) ホイール・ナットを外し、タイヤを交換します。</p> <p>(7) ディスク・ホイールががたつかない程度までホイール・ナットを締め付けます。このとき、ホイール・ナットの大きく斜めになっている部分(テーパ部)とディスク・ホイールのホイール・ナット当たり面が均等に密着するように締め付けます。</p> <p>(8) タイヤが地面に接するまでジャッキを下げ、ホイール・ナットを対角線の順序で2、3回に分けて、徐々に締め付</p>	<p>(1) ジャッキ・アップ中は危険ですからエンジンをかけたり、車の下に潜り込んだり、のぞき込まないようにしてください。</p> <p>(2) 取り出したスペア・タイヤは、ジャッキが外れたときの危険防止のため、ジャッキ近くの車体の下に置きます。</p> <p>(3) 締め付けるときは、レンチを足で踏んだり、パイプなどを使用して必要以上に締め付けしないでください。</p> <p>(4) 万一、パンクにより路上でタイヤを交換するときは、交通のじやまにならず、安全に作業できる平らな地面の硬いところを選びます。 また、非常点滅表示灯や停止表示器材で後続車に注意を促し、同乗者は降ろしてください。</p> <p>(5) インナー・ナット付ダブル・タイヤの場合 ① 内側と外側のエア・バルブ位置をずらして取り付けてください。 ② 内輪を交換したときは、インナー・ナットを完全に締め付けた後、外輪を取り付けてください。 ③ 外輪だけを交換するときは、インナー・ナットが確実に締め付けられていることを確認してください。</p> <p>(6) 車によっては、ホイール・ナットが、車両の右側のものは右ねじ、左側のものは左ねじになっているものがありますので、緩めたり締め付けたるときは、その方向に注意してください。</p>

		<p>けます。最後の締め付けは確実に後に行ってください。 (最後の締め付け方法は、車の種類によって異なりますので、定められた方法で確実に締め付けてください。)</p> <p>(9) ジャッキを外して、工具、ジャッキ及び交換したタイヤを所定の位置に片付けます。</p> <p>(10) 交換したタイヤは早めに修理してください。</p>	<p>(7) ホイール・ナットの締め付けは、当該ディスク・ホイールの中心点を挟んで反対側にある2つのホイール・ナットを交互に、かつ、個々のホイール・ナットが均等に締め付けられるように数回に分けて徐々に締める方法に則り行い、最後にトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付けます。</p> <p>(8) スチール製ディスク・ホイール又はアルミ製ディスク・ホイールの取付けには、それぞれ専用のホイール・ボルト及びホイール・ナットが必要な車の種類があります。このような車両では、アルミ製ディスク・ホイールからスチール製ディスク・ホイール又はスチール製ディスク・ホイールからアルミ製ディスク・ホイールに交換する場合は、専用のホイール・ボルト及びホイール・ナットに交換してください。</p>
電気装置	<p>バッテリー・ターミナル部の清掃</p>	<p>(1) ターミナル部に汚れや腐食があるときは清掃します。 なお、ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を湿した布で拭くとよく落ちます。</p> <p>(2) ターミナル部の腐食が著しいものは、ターミナル部を取り外し、ワイヤ・ブラシ、サンド・ペーパーで磨きます。</p> <p>(3) 清掃、締め付け後は、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。</p>	<p>(1) バッテリーの整備を行うときは、必ずエンジンを停止させてください。</p> <p>(2) 作業中、バッテリーの＋端子が工具などによりショートすると危険ですから注意してください。</p> <p>(3) 清掃のときは、バッテリー槽内に異物が入らないように注液口のキャップを締めておいてください。</p> <p>(4) ターミナルからバッテリー端子を取り外す場合は、アース側の端子から外してください。また、取り付ける場合は、アース側の端子を最後に取り付けてください。</p> <p>(5) ターミナル部に緩みが生じないよう確実に締め付けてください。</p>
	<p>バッテリー液の補給</p>	<p>(1) バッテリー液が不足している場合は、キャップを外し、各槽とも上限(UPPER-LEVEL)まで精製水を補給します。</p> <p>(2) 補給後はキャップを確実に締め付けます。</p>	<p>バッテリー液は、腐食性が大きく皮膚炎を起こしたり、金属を腐食させるなど非常に危険なので、人体、衣服、車体などに付着しないよう取扱いには十分注意してください。 (メンテナンス・フリー・バッテリー(密封型)の場合は、バッテリーにはってある注意書きに従ってください。)</p>
	<p>ヒューズの交換 ○ 灯火装置(前照灯、制動灯など) ○ 方向指示器 ○ ふき拭器(ワイパー) ○ 洗淨液噴射装置(ウインドウォッシャーなど)</p>	<p>(1) エンジン・スイッチを切り、故障状況から、点検すべきヒューズをヒューズ・ボックスの表示に従い確認し、ヒューズが切れていないかを点検します。</p> <p>(2) ヒューズが切れている場合は、ヒューズ・ボックスの表示に従い、指定されている容量のヒューズと交換します。</p>	<p>(1) 指定容量を超えるヒューズ、針金、銀紙などは、配線の加熱、焼損の原因になるので使用しないでください。</p> <p>(2) 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、他の原因が考えられます。</p>
原動機(エンジン)	<p>エア・クリーナーの清掃、交換</p>	<p>(1) クリップ、ナットなどの締め付け金具を外し、カバーを取り外します。</p> <p>(2) 乾式ろ紙タイプの場合は、ろ紙を傷つけないよう軽くたたか、又はエレメントの内側から圧縮空気を吹きつけ、塵などを吹き飛ばしてください。</p>	<p>(1) カバーを取り外したとき、ナットをキャブレター内などに落としたりしないようにしてください。</p> <p>(2) 取り外したカバー、ナットをエンジン・ルーム内に置いたままでエンジンをかけると、けがをしたり部品が破損するおそれがあります。</p>

	<p>なお、湿式ろ紙タイプの場合は、清掃すると目詰まりを引き起こすおそれがあるので清掃しないでください。</p> <p>(3) エレメントを交換する際は、エレメントの取付方向、カバーの取付方向が定められているものは、その方法に従ってください。</p> <p>(4) カバーを取り付け、クリップ、ナットなどの締付金具を確実に締め付けます。</p>	
エンジン・オイルの補給	<p>(1) オイル・フィラ・キャップを外し、オイルを補給します。</p> <p>(2) オイル補給後、オイルの量が規定の範囲にあるかをオイル・レベル・ゲージで確認します。</p> <p>(3) オイル・フィラ・キャップを確実に取り付けます。</p>	<p>(1) 作業は平坦な場所で行います。</p> <p>(2) オイルは、車両にあった品質のものを使用してください。</p> <p>(3) 補給するときは、オイル・フィラからごみなどが入らないようにしてください。</p> <p>(4) オイルの量は規定の範囲の上限(MAX)を超えないようにしてください。</p> <p>(5) オイルをこぼしたときは、完全に拭き取ってください。</p>
ジーゼル車の燃料フィルタの水抜き	<p>燃料フィルタ又は水分離器の底に水がたまった場合には、下に受け皿を置き、水抜き用プラグを緩めて排水します。</p> <p>なお、プライミング(手動)ポンプを操作して燃料を送ると早く排水できます。</p>	<p>周囲に付着した燃料をよく拭き取ってください。</p>
ジーゼル車の燃料系統のエア抜き	<p>(1) 燃料フィルタ又は噴射ポンプのエア・プラグをスパナなどの工具により緩めます。</p> <p>(2) エア・プラグから出る燃料中の気泡がなくなるまでプライミング・ポンプを操作し、混入したエアを抜きます。</p> <p>なお、燃料系統にエアが入ると、エンジンが始動しにくくなります。</p> <p>(3) エア抜き後は、プライミング・ポンプとエア・プラグを固定します。</p>	<p>(1) エア・プラグ、燃料フィルタなどから燃料漏れがないかを確認します。</p> <p>(2) 周囲に付着した燃料をよく拭き取ってください。</p>
冷却水の補給	<p>(リザーバ・タンク付きの車両)</p> <p>(1) 冷却水が不足している場合は、リザーバ・タンクのキャップを外し、タンクの上限(FULL)まで冷却水を補給します。</p> <p>(2) 通常は、ラジエータ・キャップを外さないでください。</p> <p>ただし、リザーバ・タンクに冷却水がないときは、ラジエータのキャップを外し、ラジエータの口元いっぱいまで補給します。</p> <p>(3) 補給後はキャップを確実に取り付けます。</p> <p>(リザーバ・タンクなしの車両)</p> <p>(1) ラジエータ・キャップを外し、冷却水を規定の量まで補給します。</p> <p>(2) 補給後はラジエータ・キャップを確実に取り付けます。</p>	<p>(1) 冷却水は上限(FULL)を超えて入れないでください。</p> <p>冷却水の温度が高いとき、急にラジエータ・キャップを外すと蒸気や熱湯が吹き出し危険です。水温が下がってから、布きれなどでキャップを包み静かに開けてください。</p> <p>(2) 冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエータ本体、ホースなどからの水漏れが考えられます。</p>
冷却水の交換	<p>(冷却水の抜き方)</p> <p>(1) ラジエータ・キャップを外し、次にドレン・プラグを外し、冷却水を抜きます。</p> <p>(2) リザーバ・タンクの冷却水も同時に抜きます。</p> <p>(冷却水の入れ方)</p> <p>(1) ラジエータのドレン・プラ</p>	<p>(1) 冷却水の温度が高いとき、急にラジエータ・キャップを外すと蒸気や熱湯が吹き出し危険です。水温が下がってから、布きれなどでキャップを包み静かに開けてください。</p> <p>(2) ロング・ライフ・クーラント、不凍液などは、車両にあった品質のものを使用してください。</p>

		<p>グを確実に締め付けます。</p> <p>(2) 室内のヒータの温度調整レバーを「HOT」の位置にします。</p> <p>(3) リザーバ・タンク付きの車両の場合は、冷却水をラジエータの口元まで入れ、次にリザーバ・タンクの上限(FULL)まで入れます。 また、リザーバ・タンクなしの車両の場合は冷却水をラジエータの規定の量まで入れます。</p> <p>(4) 補給後はキャップを確実に取り付けます。</p> <p>(5) エンジンを始動させ、しばらくたってからエンジンを停止させ、ラジエータ・キャップを外して冷却水の減り具合を確認し、減り具合が著しいときは、冷却水を補給します。</p> <p>(6) 補給後はラジエータ・キャップを確実に取り付けます。</p>													
その他	<p>洗浄液噴射装置の洗浄液(ウィンド・ウォッシュ液)の補給</p>	<p>ウィンド・ウォッシュ液の原液の希釈割合は気温によって異なるので、次の割合を参考にして希釈した洗浄液をタンクに補給します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用地域・季節</th> <th>希釈割合</th> <th>凍結温度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常</td> <td>原液 1 に水 2</td> <td>-10℃ 程度</td> </tr> <tr> <td>寒冷地の冬季</td> <td>原液 1 に水 1</td> <td>-20℃ 程度</td> </tr> <tr> <td>極寒冷地の冬季</td> <td>原液の まま</td> <td>-50℃ 程度</td> </tr> </tbody> </table>	使用地域・季節	希釈割合	凍結温度	通常	原液 1 に水 2	-10℃ 程度	寒冷地の冬季	原液 1 に水 1	-20℃ 程度	極寒冷地の冬季	原液の まま	-50℃ 程度	<p>タンクが空のままウィンド・ウォッシュ液を使用すると、モーターが破損することがあります。</p>
使用地域・季節	希釈割合	凍結温度													
通常	原液 1 に水 2	-10℃ 程度													
寒冷地の冬季	原液 1 に水 1	-20℃ 程度													
極寒冷地の冬季	原液の まま	-50℃ 程度													
	<p>窓拭器(ワイパー)のブレードの交換</p>	<p>ワイパーのアームを起こし、ブレード取付部を外してブレードを交換します。</p>	<p>(1) 車の種類により左右のブレードの長さが異なる場合がありますので、取り外す前に長さを確認しておいてください。</p> <p>(2) 収納型ワイパー(コンシールド・タイプ)の場合は、ワイパーを作動させ、アームが上方に向いたときエンジン・スイッチを切り、作動を停止させてから作業します。 なお、アームを起こしたまま作動させると車体に傷を付けることがあります。</p> <p>(3) ブレードを取り外したとき、アームを倒すとガラスに傷を付けることがあります。</p>												

(2) 二輪自動車

装置	整備項目	整備の実施方法	注意事項
制動装置(ブレーキ)	ブレーキ液の補給	<p>(1) ブレーキ液が不足している場合は、ブレーキ液のリザーバ・タンクのキャップを外し、上限(MAX)までブレーキ液を補給します。</p> <p>(2) 補給後は、キャップを確実に締め付けます。</p>	<p>(1) ブレーキ液は、上限(MAX)を超えて補給しないでください。</p> <p>(2) ブレーキ液を補給するときは、タンク内にごみなどが入らないように十分注意してください。</p> <p>(3) ブレーキ液は、車両にあった品質のものを使用してください。異質のものを混用すると性能が低下することがあります。</p> <p>(4) ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。</p>
	フロント・ブレー	<p>(1) ブレーキ・ケーブルのブレーキ・レバー側又はブレーキ</p>	

	キ・レバ ー、リヤ ー・ブレ ーキ・レ バの遊 びの調 整(ク ィス ー キを除 く。)	<ul style="list-style-type: none"> ・パネル側のアジャスタにより遊びを調整します。 (2) 調整後は、ブレーキ・レバを手に抵抗を感じるまで引き、遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより確認します。 (3) 遊びを確認する箇所と遊びの量は車の種類により異なりますので、自動車製作者が指定する方法により確認してください。 	
	リヤ・ブ レーキ ・ペダ ルの遊 びの調 整(ク ィス ー キを除 く。)	<ul style="list-style-type: none"> (1) ブレーキ・パネル部のアジャスタにより遊びを調整します。 (2) 調整後は、ブレーキ・ペダルを手に抵抗を感じるまで押し、遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより確認します。 (3) 遊びを確認する箇所と遊びの量は車の種類により異なりますので、自動車製作者が指定する方法により確認してください。 	
緩衝装置	リヤ・シ ョック アブソ バの調 整	スプリングの強弱をアジャスタにより調整します。	アジャスタによる調整は、左右の不揃いがないよう位置又は数字などを合わせて行ってください。
動力伝達装置	クラッチ ・レバ ーの遊 びの調 整(油 圧式を除 く。)	<ul style="list-style-type: none"> (1) クラッチ・ケーブルのクラッチ・レバー側又はクラッチ側のアジャスタにより遊びを調整します。 (2) 調整後は、クラッチ・レバを手に抵抗を感じる位置まで引き、遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより確認します。 (3) 遊びを確認する箇所と遊びの量は車の種類により異なりますので、自動車製作者が指定する方法により点検してください。 	
電気装置	バッテリ ・ターミ ナル部 の清掃	<ul style="list-style-type: none"> (1) ターミナル部に汚れや腐食があるときは清掃します。 なお、ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を湿した布で拭くとよく落ちます。 (2) ターミナル部の腐食が著しいものは、ターミナル部を取り外し、ワイヤ・ブラシ、サンド・ペーパーで磨きます。 (3) 清掃、締付後は、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。 	<ul style="list-style-type: none"> (1) バッテリの整備を行うときは、必ずエンジンを停止させてください。 (2) 作業中、バッテリーの＋端子が工具などによりショートすると危険ですから注意してください。 (3) 清掃のときは、バッテリー槽内に異物が入らないように注液口のキャップを締めておいてください。 (4) ターミナルからバッテリー端子を取り外す場合は、アース側の端子から外してください。 また、取り付ける場合は、アース側の端子を最後に取り付けてください。 (5) ターミナル部に緩みが生じないよう確実に締め付けてください。
	バッテリ 液の補給	<ul style="list-style-type: none"> (1) バッテリ液が不足している場合は、キャップを外し、各槽とも上限(UPPER—LEVEL)まで精製水を補給します。 (2) 補給後はキャップを確実に締め付けます。 	バッテリ液は、腐食性が大きく皮膚炎を起こしたり、金属を腐食させるなど非常に危険なので、人体、衣服、車体などに付着しないよう取扱いには十分注意してください。(メンテナンス・フリー・バッテリー(密封型)の場合は、バッテリーにはってある注意書きに従ってください。)
	ヒューズ の交換 ○ 灯火	(1) エンジン・スイッチを切り、故障状況から、点検すべきヒューズをヒューズ・ボックス	(1) 指定容量を超えるヒューズ、針金、銀紙などは、配線の加熱、焼損の原因になるので使用しないでください。

	<p>装置（前照灯、制動灯など） ○ 方向指示器</p>	<p>スの表示に従い確認し、ヒューズが切れていないかを点検します。 (2) ヒューズが切れている場合は、ヒューズ・ボックスの表示に従い、指定されている容量のヒューズと交換します。</p>	<p>(2) 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、他の原因が考えられます。</p>
<p>原動機（エンジン）</p>	<p>エア・クリーナーエレメントの清掃、交換</p>	<p>(1) クリップ、ナットなどの締付金具を外し、カバーを取り外します。 (2) 湿式ウレタン・タイプの場合は、洗浄油で洗って乾燥させた後オイルに浸し、固くしぼって取り付けます。 また、乾式ろ紙タイプの場合は、ろ紙を傷つけないよう軽くたたか、又はエレメントの内側から圧縮空気を吹き付け、塵などを吹き飛ばしてください。 なお、湿式ろ紙タイプの場合は、清掃すると目詰まりを引き起こすおそれがあるので清掃しないでください。 (3) エレメントを交換する際は、エレメントの取付方向、カバーの取付方向が定められているものは、その方法に従ってください。 (4) カバーを取り付け、クリップ、ナットなどの締付金具を確実に締め付けます。</p>	<p>湿式ウレタン・タイプの場合は、車両にあった品質のオイルを使用してください。</p>
	<p>エンジン・オイルの補給</p>	<p>(1) オイル・フィラ・キャップを外し、オイルを補給します。 (2) オイル補給後、オイルの量が規定の範囲にあるかをレベル・ゲージで確認します。 (3) オイル・フィラ・キャップを確実に取り付けます。</p>	<p>(1) 作業は平坦な場所で行います。 (2) オイルは、車両にあった品質のものを使用してください。 (3) 補給するときは、オイル・フィラからごみなどが入らないようにしてください。 (4) オイルの量は規定の範囲の上限(MAX)を超えないようにしてください。 (5) オイルをこぼしたときは、完全に拭き取ってください。</p>
	<p>冷却水の補給</p>	<p>(リザーバ・タンク付きの車両) (1) 冷却水が不足している場合は、リザーバ・タンクのキャップを外し、タンクの上限(FULL)まで冷却水を補給します。 (2) 通常は、ラジエータ・キャップを外さないでください。 ただし、リザーバ・タンクに冷却水がないときは、ラジエータのキャップを外し、ラジエータの口元いっぱいまで補給します。 (3) 補給後はキャップを確実に取り付けます。 (リザーバ・タンクなしの車両) (1) ラジエータ・キャップを外し、冷却水を規定の量まで補給します。 (2) 補給後はラジエータ・キャップを確実に取り付けます。</p>	<p>(1) 冷却水は上限(FULL)を超えて入れないでください。 冷却水の温度が高いとき、急にラジエータ・キャップを外すと蒸気や熱湯が吹き出し危険です。水温が下がってから、布きれなどでキャップを包み、静かに開けてください。 (2) 冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエータ本体、ホースなどからの水漏れが考えられます。</p>
	<p>冷却水の交換</p>	<p>(冷却水の抜き方) (1) ラジエータ・キャップを外し、次にドレン・プラグを外し、冷却水を抜きます。 (2) リザーバ・タンクの冷却水も同時に抜きます。 (冷却水の入れ方) (1) ラジエータのドレン・プラグを確実に締め付けます。</p>	<p>(1) 冷却水の温度が高いとき、急にラジエータ・キャップを外すと蒸気や熱湯が吹き出し危険です。水温が下がってから、布きれなどでキャップを包み、静かに開けてください。 (2) ロング・ライフ・クーラント、不凍液などは、車両にあった品質のものを使用してください。</p>

		<p>(2) リザーバ・タンク付きの車両の場合は、冷却水をラジエータの口元まで入れ、次にリザーバ・タンクの上限(FULL)まで入れます。また、リザーバ・タンクなしの車両の場合は、冷却水をラジエータの規定の量まで入れます。</p> <p>(3) 給水後はキャップを確実に取り付けます。</p> <p>(4) エンジンを始動させ、しばらくたってからエンジンを停止させ、ラジエータ・キャップを外して冷却水の減り具合を確認し、減り具合が著しいときは、冷却水を補給します。</p> <p>(5) 補給後はラジエータ・キャップを確実に取り付けます。</p>	
その他	ドライブ・チェーンの給油	<p>(1) リヤ・ホイールを浮かした状態で、ホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とし、洗淨油で洗淨します。</p> <p>(2) 乾燥後、リヤ・ホイールを手でゆっくり回しながら給油を行います。 なお、グリス封入式ドライブ・チェーンの場合は、洗淨は行わないでください。</p>	<p>(1) オイルは、車両にあった品質のものを使用してください。</p> <p>(2) オイルがチェーン各部によく行きわたるようにチェーン・ローラの両側に給油してください。</p> <p>(3) 給油後は、余分なオイルは拭き取ってください。</p>

5 その他

○点検整備記録簿

点検整備記録簿は、点検の結果と整備の概要を記録、保存して、自動車の維持管理に役立てるためのものであります。

点検整備記録簿は、自動車に備え付けることになっており、その保存期間は、自家用乗用自動車などにあつては2年間、その他の自動車にあつては1年間となっています。なお、自動車の維持管理を適切に継続していくためにも、この記録簿を可能な限り長期間保存し、自動車の「生涯記録簿」として活用されることが望まれます。

点検整備記録簿の記載事項と記載要領は次のとおりです。

<記載事項及び記載要領>

- (1) 「点検の年月日」 ……点検を実施した年月日を記載します。
- (2) 「点検の結果」、「整備概要」 ……① それぞれの点検項目について、下表に示す作業区分に従ってチェック記号を用いるなどして、点検の結果及び必要となった整備の概要を記載します。
② 整備の概要については、交換した主な部品(ブレーキ液、ブレーキ・ホースなど)や測定結果(ブレーキ・ライニング、ブレーキ・パッドの厚みなど)なども必要に応じ記載します。
③ 点検整備の際に分解を伴った場合には、チェック記号を○で囲むなどして記録しておきます。
- (3) 「整備を完了した年月日」 ……整備を完了した年月日を記載します。
- (4) 「車台番号」、「自動車登録番号又は車両番号」 ……自動車に備え付けの自動車検査証又は軽自動車届出済証を見て記載します。
- (5) 「点検時の総走行距離」 ……積算距離計(オドメータ)を見て点検時における自動車の総走行距離の数値を記載します。
- (6) 「点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所」 ……点検又は整備を実施した者の氏名(法人は会社名)と住所を記載します。
なお、ユーザー自身が点検又は整備を実施した場合には、住所の記載は省略できます。
また、点検と整備を実施した者が異なるときは、両者を記載します。

(作業区分)

作業区分	意味	作業例	チェック記号の例
点検	点検の結果、異状がなかった。	—	レ

整備 作業	交換	点検の結果、交換した。(部品、油脂、液類の交換作業を示す。)	○ ブレーキ・ライニングの交換 ○ ホイール・ベアリングの交換	×
	修理	点検の結果、修理した。(摩耗、損傷などのため部品を修復する作業を示す。)	○ 電気配線の損傷の修復 ○ タイヤのパンク修理	△
	調整	点検の結果、調整した。(機能維持のため、遊び、すき間、角度などを基準値に戻す作業を示す。)	○ ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間調整 ○ クラッチ・ペダルの遊び調整	A
	締付	点検の結果、締め付けた。(緩んだ箇所を増し締めする作業を示す。)	○ ホイール・ナットの増し締め ○ リーフ・スプリングのUボルトの増し締め	T
	清掃	点検の結果、清掃した。(粉塵、油などによる汚れを取り除く作業を示す。)	○ ブレーキ・ドラム内の汚れの清掃 ○ バッテリーのターミナル部の清掃	C
	給油	点検の結果、給油した。(油脂、液類を補給する作業を示す。)	○ エンジン・オイルの補給 ○ シヤシ各部の給油脂	L