

側面衝突試験の点数の出し方

頭部、胸部、腹部、腰部のダミーの傷害値を計測し、欧米等世界の自動車アセスメントで用いられている点数換算関数を用いて4点満点で点数化します。事故実態を踏まえた重み係数を掛け合わせて各部位毎の総合点を算出します。そのうえで、各部位の総合点数を加算して合計点を算出します。その合計点を5段階評価(レベル1～レベル5)で公表する予定です。

	傷害値	点数 (a)		重み(b)		総合点 (a) × (b)
頭部	頭部傷害値 (HPC)	0～4点	×	1.0	=	0～4点
胸部	変位	0～4点	×	1.0	=	0～4点
腹部	腹部合計荷重	0～4点	×	0.5	=	0～2点
腰部	恥骨荷重	0～4点	×	0.5	=	0～2点

計 0～12点