


別図 東京国際空港



記号	北緯	東経
標点	35° 33' 12"	139° 46' 52"
イ	35° 41' 44"	139° 47' 36"
ロ	35° 28' 57"	139° 38' 41"
ハ	35° 31' 51"	139° 41' 45"
ニ	35° 33' 52"	139° 41' 47"
ホ	35° 38' 28"	139° 41' 15"
ヘ	35° 38' 45"	139° 40' 59"
ト	35° 38' 51"	139° 40' 46"
チ	35° 39' 49"	139° 39' 32"
リ	35° 41' 49"	139° 44' 01"
又	35° 40' 40"	139° 44' 01"
ル	35° 40' 48"	139° 47' 17"
ヲ	35° 41' 52"	139° 49' 28"
ワ	35° 45' 39"	139° 49' 07"
カ	35° 46' 01"	139° 49' 25"
ヨ	35° 21' 41"	139° 39' 31"
タ	35° 25' 25"	139° 41' 31"
レ	35° 39' 52"	139° 39' 29"
ソ	35° 40' 05"	139° 39' 21"
ツ	35° 40' 19"	139° 39' 12"
ネ	35° 40' 56"	139° 37' 54"
ナ	35° 41' 29"	139° 36' 44"
ラ	35° 42' 01"	139° 35' 53"
ム	35° 42' 13"	139° 35' 27"
ウ	35° 46' 07"	139° 45' 21"
キ	35° 44' 56"	139° 44' 31"
ノ	35° 42' 34"	139° 44' 01"



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情使、第533号)
 また、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 令元情使、第553号)

