

RNAV運航方式

RNAV (Area Navigation: 広域航法)

: 航空機が搭載するFMS (航法用機上コンピューター) 等により、自機の位置を算出し任意の経路を飛行する航法であり、地上施設 (VOR/DME等) の配置に左右されない柔軟な経路設定が可能。

RNP (Required Navigation Performance): RNAVと原理は同じであるが、経路維持監視警報機能を有する機上装置により、RNAVと異なりレーダー監視が不要。

