


福岡進入管制区

Fukuoka Approach Control Area



Point list

(1) 322522N 1302306E	(21) 330353N 1303303E	(41) 332024N 1300955E
(2) 322522N 1295913E	(22) 330309N 1302104E	(42) 330921N 1295252E
(3) 321921N 1300826E	(23) 324950N 1302218E	(43) 330615N 1293818E
(4) 321921N 1302514E	(24) 324407N 1301735E	(44) 341554N 1305655E
(5) 322500N 1302444E	(25) 322734N 1302215E	(45) 340937N 1294200E
(6) 333611N 1304424E	(26) 320333N 1301644E	(46) 340007N 1294626E
(7) 332944N 1304800E	(27) 321836N 1305245E	(47) 334447N 1292857E
(8) 333437N 1305145E	(28) 322421N 1305624E	(48) 334138N 1292902E
(9) 334458N 1305945E	(29) 325233N 1311048E	(49) 340133N 1305404E
(10) 334351N 1305445E	(30) 330719N 1312355E	(50) 335327N 1305356E
(11) 334228N 1304858E	(31) 331513N 1312903E	(51) 335905N 1305538E
(12) 334047N 1304149E	(32) 330555N 1310757E	(52) 341128N 1310245E
(13) 324312N 1295325E	(33) 330533N 1310128E	(53) 341502N 1305813E
(14) 324312N 1293323E	(34) 335247N 1305140E	(54) 341648N 1310822E
(15) 324053N 1293041E	(35) 335135N 1304720E	(55) 334508N 1294656E
(16) 323917N 1292246E	(36) 335836N 1311215E	
(17) 322522N 1293021E	(37) 334829N 1311425E	
(18) 322522N 1295325E	(38) 332219N 1293406E	
(19) 335111N 1304558E	(39) 325752N 1291235E	
(20) 334621N 1302850E	(40) 330915N 1302028E	