


別図 大阪国際空港



記号	北緯	東経
標点	34° 47' 04"	135° 26' 21"
イ	34° 42' 27"	135° 34' 36"
ロ	34° 42' 15"	135° 35' 27"
ハ	34° 35' 01"	135° 32' 13"
ニ	34° 35' 07"	135° 32' 06"
ホ	34° 39' 17"	135° 31' 38"
ヘ	34° 42' 54"	135° 16' 48"
ト	34° 42' 08"	135° 11' 48"



告示範囲から削減を予定している範囲

・イロ及びヘトは昭和38年運輸省告示第474号

・実際の制限表面は、航空法に基づく告示の際に決定される

